

Návod k obsluze

Filtrační konvice s alkalickým filtrem a digitálním displejem

1. Popis výrobku

Filtrační konvice slouží k **filtraci pitné vody z vodovodního řadu**.

Je vybavena **vícestupňovou filtrační vložkou** (kompatibilní s Brita Maxtra a dalšími) a **digitálním displejem**, který hlídá životnost filtru.

Filtrace zlepšuje:

- chuť a vůni vody
 - snižuje obsah chlóru a nečistot
 - částečně upravuje tvrdost vody
-

2. Filtrační vložka – složení a funkce

Filtr obsahuje několik vrstev:

1. **Filtrační síťka** – zachytí hrubé nečistoty
 2. **Ionexová pryskyřice** – snižuje tvrdost vody
 3. **Aktivní uhlí** – odstraňuje chlór, pachy a chuť
 4. **Alkalické minerální kuličky** – upravují pH vody
 5. **Keramické kuličky (FIR)** – zlepšují strukturu vody
 6. **Spodní filtrační vrstva (PP)** – dočištění vody
-

3. Kompatibilita filtru

Náhradní filtrační vložka je kompatibilní s:

- **Brita Maxtra**
 - **Brita Marella / Mavea**
 - **Bosch Tassimo**
 - **Laica Bi-Flux**
 - **Aquaphor Maxfor**
 - **Dafi Unimax**
 - **Mavea Pitcher 1001122 / 1001125**
-

4. Příprava filtru před prvním použitím

⚠ Tento krok je nutný, jinak nebude filtr fungovat správně.

1. Vyjměte filtr z obalu
 2. Ponořte jej na **10 minut do studené vody**
 3. Jemně s filtrem zatřeste, aby unikly vzduchové bubliny
 4. Vložte filtr do nálevky konvice
 5. Proveďte **2–3 filtrace vody**, které vylijte (nepijte)
-

5. Používání konvice

1. Otevřete víko
2. Nalijte studenou vodu do horní části
3. Nechte vodu protéct filtrem
4. Filtrovaná voda se shromáždí ve spodní nádobě
5. Voda je připravena k použití

⚠ Používejte pouze **studenou pitnou vodu** (ne teplou).

6. DIGITÁLNÍ DISPLEJ – OVLÁDÁNÍ

Co displej zobrazuje

- **ikonu filtru**
- **stav životnosti filtru (dny / procenta)**

Displej neukazuje kvalitu vody – **slouží pouze jako časovač výměny filtru.**

6.1 Aktivace / reset displeje

Na víku je **tlačítko START**.

Po vložení nového filtru:

1. Stiskněte a **podržte tlačítko START cca 3–5 sekund**
 2. Displej se resetuje
 3. Začne nový cyklus (obvykle **30 dní**)
-

6.2 Běžný provoz

- Displej automaticky **odpočítává dny používání**
 - Postupně ubývají segmenty / mění se ikona
 - Při blížícím se konci životnosti začne indikace upozorňovat
-

6.3 Kdy vyměnit filtr

Filtr vyměňte:

- po **cca 30 dnech** používání
- nebo po přefiltrování cca **100–150 litrů vody**
- když displej ukáže konec životnosti

 I když filtr nevypadá zanesený, **časová výměna je důležitá.**

7. Údržba konvice

- Konvici pravidelně myjte **vlažnou vodou**
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
 - Filtrační vložku **nikdy nemyjte saponátem**
 - Konvici **nedávejte do myčky**, pokud není výslovně uvedeno jinak
-

8. Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze pro **pitnou vodu**
 - Nepoužívejte s horkou vodou
 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 - Při delší nečinnosti filtr vyjměte
-

9. Technické informace (obecné)

- Typ filtru: Maxtra kompatibilní
- Materiál konvice: potravinářský plast (BPA free – pokud je uvedeno u výrobce)
- Displej: mechanický digitální časovač (bez baterie / s vestavěnou baterií – dle verze)