

Návod na montáž trojcestných baterií Julie, Judita, Romeo

Pokud budete postupovat přesně podle návodu, je montáž baterie velmi jednoduchá, nezkoušejte proto jiný postup!

Z baterie koukají 3 koncovky se závitem, 1 opletená hadička s bílou rychlospojkou na upravenou vodu a 1 hadice od sprchy.

- a. Nejkratší koncovka se závitem je na připojení opletené hadičky od studené vody, má modré šrafování.
 - b. Prostřední koncovka se závitem je na připojení opletené hadičky od teplé vody, má červené šrafování.
 - c. Nejdelší koncovka se závitem, co má i nejširší závit a má přes sebe plastovou čepičku je na připojení šedé plastové rychlospojky a do rychlospojky se zacvakne vytahovací hadice od sprchy.
1. Nejdříve se baterie tak jak ji vytáhnete z krabice připevní a dotáhne ke kuchyňské desce, žádné hadičky se do ní ještě nešroubují. Z hora přijde černé silné těsnění a ze spodu pod matku, silikonové průhledné těsnění, podložka a matka.
 2. Dále připojíme opletené hadičky na teplou a studenou vodu, ty se našroubují na dvě nejkratší koncovky s vnitřními závity ze spodu baterie. **Hadičky se dotahují pouze rukou, nikdy nepoužívejte žádné nářadí!!!**

Když si nejste jisti, která je koncovka od teplé a která od studené vody, tak se stačí podívat na které straně je např. teplá voda, naznačená na páčce a na té straně je koncovka na teplou vodu, případně se dá do koncovky či hadičky fouknout a s otevřenou páčkou na té či jiné straně to poznáte také.

3. Do nejdelší koncovky se širším závitem, kde je již těsnění se našroubuje šedá plastová rychlospojka a utáhne se pouze rukou nebo velmi lehce kleštěmi.
4. Do rychlospojky se zacvakne hadice od sprchy. Když se na rychlospojce zmáčkne modré tlačítko, dá se hadice opět vytáhnout z rychlospojky.
5. Závaží se připevní na hadici od sprchy, když je sprcha zcela zasunutá v ramínku v baterii. Poté hadici pod dřezem napneme že je napnutá celá délka hadice, závaží připevníme před ohybem, než se hadice vrátí do rychlospojky, tak aby byla hadice stále napnutá a sprcha se sama vahou závaží vrátila do ramínka baterie.
6. Koncovky na hadičky ze spodu baterie musí být od sebe lehce roztažené, aby zcela volně chodila hadice od spršky se závažím. Koncovky jsou měděné trubičky, které se dají opatrně s citem lehce ohnout do strany jen tak aby se mezi nimi mohla volně pohybovat hadice od spršky.
7. Poté již můžeme hadičky opatrně přišroubovat na roháčky ze zdi, dotahujeme lehce s citem. Pozor nesmí se nám při dotahování v žádném případě překroutit či zmáčknout opletená hadička!!! Přiložené jsou případně redukce 1/2" x 3/8".
8. Do opletené hadičky s rychlospojkou na upravenou vodu můžeme zacvaknout hadičku 1/4" od filtru.

Pozor na závitové koncovky na připojení opletených hadiček, které koukají ze spodu baterie na slabých trubičkách, nikdy s nimi moc nemanipulujte a hadičky na ně dotahujte pouze rukou, jinak se mohou nalomit a nebude na to uznána záruka!!!