

## **Čištění kuchyňských baterii**

Kuchyňské baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách, a proto si každý povrch vyžaduje jinou péči. Kuchyňské baterie zpravidla nevyžadují žádnou speciální údržbu, stačí otřít hadříkem zaschlé kapky. Je třeba počítat s tím, že na chromových kuchyňských bateriích budou vždy vidět zaschlé kapky. Pokud se jim chcete vyhnout, vybírejte mezi granitovými, či keramickými bateriemi.

### **Čištění chromových a dalších kovových baterii**

Metalické baterie mají kovovou povrchovou úpravu. K základním typům povrchových úprav patří chrom, nerez, nikl a mosaz. Tyto povrchové úpravy mohou být zároveň v matném, nebo lesklém provedení. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu.

K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, při vysokém znečištění i tekuté čisticí krémy.

### **Čištění granitových a lakovaných baterii s barevnou povrchovou úpravou**

Granitové a podobné baterie mají barevnou povrchovou úpravu. Jedná se o granitový nástřik skládající se z barviva a akrylátového pojiva. Jsou velice náchylné na hrubší zacházení! Může dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu při nárazu kuchyňského nádobí s baterií (např. hrnec).

K čištění granitových baterii doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo šetrné saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat abrazivní prostředky a houbičky s hrubým povrchem! Používejte jen měkké bavlněné utěrky a povrch baterie nikdy nedřete, utírejte velmi jemně a opatrně! Vodní kámen nechte odmočit kyselinou citronovou a poté jen opláchněte.