

ZÁRUKA

Záruční doba přístroje je 24 měsíců a je počítána ode dne prodeje. Pokud chybí datum prodeje a razítko obchodní organizace, záruční doba se počítá ode dne výroby přístroje. Záruční doba se nevztahuje na filtrační vložku, u níž je uváděna životnost. Výrobce nenese odpovědnost za funkční způsobilost a možné následky v případech, pokud:

- filtr nebo jeho součásti mají mechanická poškození;
- při uvedení do provozu nebyly dodrženy požadavky návodu k použití;
- filtr nebyl používán ve shodě se svým určením (pro čištění agresivních tekutin).

Doba použitelnosti filtrační vložky je 1 rok. Po uplynutí záruční doby údržbářské služby poskytuje výrobní podnik, nebo regionální prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chraňte filtr proti pádu a úderům.

Dbejte na to, aby nedošlo k vysušení filtrační vložky, vždy musí být ve vlhkém stavu.

Při vyjímání filtrační vložky buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu poškození.

Adresa výrobního podniku: AKVATORIA, s.r.o.

Rusko, 195 279, Sankt-Petěrburg, š. Revolucí, 69, b.6, p.A

Korespondenční adresa: 195 279 Sankt-Petěrburg, box 379

Tel./fax: +7 812 605 00 55, E-mail: office@geizer.com

www.geyser.com

DOVOZCE: Filtry Vodní s.r.o. Švábky 52/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Adresy servisní služby:

Lotyšsko, Riga, ul. Salamandras 1 LV-1024

tel.: +371 675 653 00

Česká republika, Švábky 52/2, Praha 8 – Libeň, 180 00

tel.: +420 246 097 31

ZÁRUČNÍ LIST

VYPLŇUJE OBCHODNÍ ORGANIZACE

Datum prodeje

Razítko obchodu

Petr Syrovátka

Mezlesí 515/120

193 00 Praha 9 Horní Počernice

IC: 880 481 36

Tel.: 724 345 402

GEYSER

GEYSER-EURO

Regenerovatelný vodní filtr pro domácnost



URČENÍ

Vodní filtr Geyser-Euro je určen pro finální čištění vodovodní pitné vody. Filtr se montuje stacionárně na výstup z vodovodní baterie.

Přepnutí mezi pracovními režimy filtru se provádí otočením páčky.

ERC

Návod k použití

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ VODY

Mechanický

Vnější povrch filtru z materiálu „Aragon“ zadržuje kal, rez a další hrubé částice > 0,5 mikronu.

Chemický

Díky chemické vazbě se z vody odstraňují těžké kovy, včetně radioaktivních, chlororganické sloučeniny, fenoly a pesticidy.

Bakteriologický

Aktivní stříbro, které je obsahem materiálu filtru „Aragon“, zastavuje proces množení bakterií.

Kvazizměkčení

Snižuje množství usazenin během vaření vody.

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ, %*

Voda z vodovodu	150 l	1.000 l	3.000 l
HRUBÉ ČÁSTICE > 0,5 MIKRONU	100	100	100
ZAKALENOST	do 95	100	100
BAREVNOST	do 87	do 90	do 90
CHLOR	do 99	do 95	do 95
OLOVO, KADMIUM, CEZIUM-137 a další	do 95	do 95	do 95
ŽELEZO	do 85	do 90	do 90
ORGANICKÉ SLOUČENINY	do 95	do 95	do 95
MIKROORGANISMY	do 99	do 99	do 99

* záleží na kvalitě vody

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Množství vyčištěné vody bez regenerace	300-500*
Celkové množství vyčištěné vody (do výměny filtrační vložky), v litrech	do 3.000
Doporučená rychlost filtrace, v l/min	do 0,5
Napojení na kohoutek	vnitřní závit M22x1

* záleží na kvalitě vody

MONTÁŽ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Jsou povoleny následující varianty montáže filtru na výstup vodovodní baterie (při vypnutí kohoutku):

- má-li výstup vnější závit M22x1, je nutno sejmut zařízení k obohacení vody (perlátor) z výstupu a na jeho místo nasadit divertor. Spoj se prokládá těsněním, které je přiloženo v balení.
- má-li výstup vnitřní závit M24x1, z výstupu se odšroubuje perlátor, do výstupu se našroubuje přechodová spojka (s těsněním) a na závitovou část spojky (M22x1) se namontuje divertor.

UVEDENÍ FILTRU DO PROVOZU

Pro uvedení do provozu je třeba:

- otočit těleso filtru otvorem nahoru ve směru hodinových ručiček, aby se odstranilo/předešlo zavzdušnění, potom otočte rukojeť divertoru napříč tělesem filtru k dodání vzduchu do filtru, opatrně otevřete kohoutek se studenou vodou a těleso filtru se začne plnit vodou;
 - půjde-li proud vody bez vzduchových bublinek, kohoutek uzavřete a otočte těleso filtru ve směru hodinových ručiček výstupním otvorem dolů;
 - v případě zjištění protékání v místě spojů, zkontrolujte vložené těsnění, nebo spoj lehce klíčem přitáhněte;
 - asi 1 minutu nechte vodu téci do výstupu z baterie, aby se promyl nový filtrační prvek;
 - nastavte otevření kohoutku vodovodní baterie tak, aby objem vody nepřekračoval 0,5 l/min, protože při tomto průtoku se dosahuje nejlepší stupeň čištění vody.
- Filtr je připraven k použití.

Po době přerušení provozu delší než 30 dní za sebou je nutná výměna filtračních patron!

ČIŠTĚNÍ (REGENERACE) FILTRAČNÍ VLOŽKY

Během použití se bude filtr zacpávat, to způsobí snížení vodního průtoku, což je důkazem účinnosti filtru. Intenzita snížení spotřeby záleží na kvalitě a objemu podávané vody. V případě značného snížení rychlosti filtrace je nutno filtrační prvek vyčistit, popřípadě vyměnit.

Při uzavření kohoutku vodovodní baterie odšroubujte nástavec pomocí klíče, který je součástí balení a vyjměte filtrační vložku. Postupujte dostatečně opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození.

Čištění filtrační vložky se provádí dvou kroci:

Mechanické čištění

Omyjte filtrační vložku jemně kartáčkem pod vodním proudem.

Regenerační obnovení výměny iontů

Připravte si 3% roztok kyseliny citronové (0,5 čajové lžičky na 100 ml vody) a vložte do něj filtrační vložku. Připravený roztok musí filtrační vložku plně pokrývat. Nechte filtrační vložku v roztoku celou noc (přibližně 10 hodin), poté filtrační vložku vložte do roztoku s jedlou sodou asi na 30 minut (0,5 čajové lžičky na 100 ml vody).

Poté vraťte filtrační vložku zpět do těla filtru a propláchněte průtokem vody po dobu 3 až 5 minut. Filtr je připraven k použití.

VÝMĚNA FILTRAČNÍ VLOŽKY

Při uzavření kohoutku vodovodní baterie odšroubujte nástavec pomocí klíče, který je součástí balení, vyjměte filtrační vložku a vyměňte za novou. Postupujte dostatečně opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození.